

## INSTRUKTION BADKARSSTÄLLNING MED FRONT

Stativet och fronten är snabb och smidig att montera. Detta görs i följande steg

- 1) Montera ihop badkarstativet, se till att läpparna hamnar åt rätt håll och att magneterna hamnar utåt. Se figur 5. Väg in stativet noggrant i våg och lod med hjälp av vattenpass. Justera med hjälp av de ställbara fötterna.
- 2) Tillsäker att dämpningsplattan finns i alla fyra hörnen av badkaret – därefter sänk ner badkaret i ställningen. Kontrollera att ställningen är vinkelrätt mot badkaret.
- 3) Klicka i fronterna, justera positionen eventuellt.
- 4) När fronterna ska tas loss från ställningen – placera en handduk eller annat mjukt på golvet under fronten som stötdämpning. Känn efter med fingrarna var de nedre urtagen är, dra ut frontens nedre del mot dig själv.



Fig.5

## INSTRUKTION BADKARSSTÄLLNING MED FRONT

Stativen till Duo badkar, te x Classic Duo har ett urtag på ena långsidan som ger utrymme till överfyllnadskyddet. Badkaret ska placeras med överfyllnadskyddet åt detta håll.

